



1. Закрывать плотно дверь
2. Согнуть шаблон на  $90^\circ$  по линии сгиба
3. Приложить шаблон в угол дверной коробки

4. Прижать край шаблона вплотную к дверному полотну
5. Шилом отметить центры отверстий

**Чтобы замок легко установился БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНЫ ПРИ РАЗМЕТКЕ!**